

GARMIN

nüvi® 500/550

кратко ръководство



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ



Вижте ръководството за *Important Safety and Product Information* в кутията на вашия продукт за предупреждения относно продукта и друга важна информация.

ВНИМАНИЕ: Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да предотвратите повреда, вземете уреда от превозното средство, когато го напускате или го съхранявайте извън пряка слънчева светлина.

Преди да поставите вашето nuvi вижте ръководството за *Important Safety and Product Information*. То ще ви даде информация за законите имащи връзка с монтирането на уреда на предното стъкло.

Регистриране на Продукта

Помогнете ни по-добре да ви съдействаме, след като попълните нашата онлайн регистрация днес! Посетете нашата веб страница на <http://my.garmin.com>. Пазете своята

касова бележка, фактура или фотокопие на сигурно място.

Свържете се с Garmin

Свържете се с Garmin(Геотрейд) ако имате някакви въпроси докато използвате вашият nuvi на тел.02/9804004 или на e-mail www.office@geotrade.bg.

Ако се намирате в Америка посетете www.garmin.com/support/ или се свържете с Garmin Product Support на телефон: (913) 397-8200 или на (800) 800-1020.

В Европа посетете www.garmin.com/support/ и натиснете **Contact Support**, за да получите съдействие или се свържете с Garmin (Europe) Ltd. на +44 (0) 870.8501241 (извън Англия) или на 0808 2380000 (в Англия).

Повече информация


За повече информация относно вашето nuvi натиснете изберете **Tools > Help**. Свалете си последната версия на пълното ръководство от www.garmin.com или от www.garmin.bg. За повече информация относно допълнителни аксесоари посетете <http://buy.garmin.com> или се свържете с вашият дилър на Garmin.

НАЧАЛО



*Копче за включване:
Натиснете и задръжте, за да
включите/изключите пиві.
Натиснете бързо, за да настроите
степенна на осветеност.*

GPS антена



Високоговорител

*Капак покриващ
батерията.*

*Контакт за
батерията.*

*Жак за мини-USB
намиращ се под
гуменото капаче.*



*Серийният номер се
намира под батерията*

*Освобождаващо копче:
Плъзнете нагоре, за да
отворите капача
покриващ батерията.*

*Вход за microSD™
намиращ се под
батерията.*

Стъпка 1: Поставяне на батерията в nuvi

1. Намерете литиево-йонната батерия, която идва в комплекта на продукта.
2. Плъзнете освобождаващото копче, за да отворите капачка покриващ батерия на задната страна на nuvi.
3. Намерете металните контакти на края на литиево-йонната батерия.
4. Поставете батерията, така че металните контакти да съвпадат с металните контакти в отделението за батерията.



5. Натиснете батерията, така че да пасне в мястото си.
6. Плъзнете капачка покриващ батерията, докато не щракне в мястото си.

Стъпка 2: Зареждане на Вашето nuvi

Използвайте захранващият кабел за кола, за да заередите батерията на вашето nuvi. За да закупите допълнителен USB кабел или зарядно за 220V посетете

<http://buy.garmin.com> или www.garmin.bg.

Стъпка 3: Поставяне на Вашето nuvi

1. Махнете гуменото капаче покриващо мини-USB входа намиращо се на задната страна на вашето nuvi.
2. Поставете захранващият кабел за кола в мини-USB входа.
3. Закрепете стойката за ръката на вакуумната вендуза.




4. Свалете пластмасовото покритие от вакуумната вендуза. Почистете и изсушете вашето предно стъкло и вакуумна вендуза с парцалче без мъх или влакнца.
5. Поставете вакуумната вендуза на предното стъкло.
6. Натиснете лостчето на вакуумната вендуза към стъклото.
7. Поставете долната част на вашето nuvi в стойката.




8. Наклонете вашето nuvi докато не се защитие в предназначените отвори.
9. Поставете другата част на захранващия кабел в запалката на превозното средство. Вашият уред трябва да се включи автоматично ако кабелът е поставен в запалката и превозното средство е запалено.


Стъпка 4: Конфигуриране на Вашето nuvi

Включете вашето nuvi като натиснете и задръжите  Копчето за включване. Следвайте инструкциите на екрана.


Стъпка 5: Локализиране на спътници

Отидете навън на напълно открито място далеч от високи сгради и дървета. Спрете вашето превозно средство и включете nuvi. Приемането на сателитни сигнали може да отнеме няколко минути. Четириъгълничетата оцветени в зелено  показват силата на сателитният сигнал. Когато четириъгълничетата са оцветени в зелено, това означава че вашето nuvi е хванало достатъчен брой спътници и е намерило къде се намирате. Сега вие може да изберете дестинация и да навигирате до нея. За повече информация относно GPS посетете www.garmin.com/aboutGPS.


Рестартиране на вашето nuvi

Ако вашето nuvi спре да приема команди изключете nuvi и след това го включете отново. Ако това не помогне натиснете и задръжете  за 10 секунди. Nuvi трябва да работи нормално. Вие също може да батерията и отново да я поставите.

Използване на Меню страницата



- 1 Сила на GPS сигналът.
- 2 Режим на използване.
Натиснете, за да смените на режим шофиране, вървене, каране на колело или каране на лодка.

 **БЕЛЕЖКА:** Страниците се показват различно, в зависимост от това в какъв режим или настройки сте задали. За повече информация вижте пълното ръководство.

- 3 Иконка показваща състоянието на литиево-йонната батерия.
- 4 Настоящо време.
натиснете, за да промените настройките на времето.
- 5 Натиснете, за да зададете

дестинацията до която искате да отидете.

- ⑥ Натиснете, за да прегледате картата
- ⑦ Натиснете, за да настроите силата на звука.
- ⑧ Натиснете, за да направите допълнителни настройки, прегледате снимки или ползвате Помощ.

Откриване на POI (точки на интерес)

1. Натиснете **Where to?** > **Points of Interest**.
2. Изберете категория и подкатегория.
3. Изберете дестинация и натиснете **Go!**.

За да намерите POI по име, натиснете **Where to?** > **Points of Interest** > **Spell Name**.

За да търсите POI в друга област натиснете **Where to?** > **Near**.

Използване на GO! Страницата



- ① Натиснете, за да прегледате маршрут върху картата.


- ② Натиснете, за да стартирате навигация по маршрут.
- ③ Натиснете, за да прегледате местоположението на дестинацията и обкръжаващите я области върху картата.
- ④ Натиснете, за да запаметите местоположението на дестинацията в Любими.

Използване на страницата с Карта


Вашият маршрут е изобразен с пурпурна линия. Докато пътувате вашето пuvi ви напътства към зададената дестинация с гласови команди, стрелки върху картата и указания в най-горната част на екрана. Знаменце маркира избраната дестинация. Ако се отклоните от зададения от пuvi маршрут, пuvi ще рекалкулира нов маршрут до избраната дестинация показвайки нови указания.



1 Натиснете, за да видите страница със предстоящия завой (навигиране по път).



1 Натиснете, за да видите компаса (навигиране извън път – офроуд)



2 Натиснете върху лентата с текст, за да видите списък с предстоящите завой.



3 Натиснете, за да приближите или отдалечите.

4 Натиснете върху икон-ката на колелото, за да видите страницата *Where Am I?*



5 Натиснете, за да видите Бордовият компютър.



6 Натиснете, за да видите Меню страницата.

Задаване на Обходен маршрут

Ако пътят пред вас е затворен, вие може да зададете обходен маршрут до вашата дестинация.



БЕЛЕЖКА: Възможност за обход не е възможна, когато навигирате офроуд.

1. С активен Маршрут натиснете **Меню**
2. Натиснете **Обход**.

Nuvi се опитва да открие алтернативен маршрут, който да

отбягва настоящият ви път или следващ път във вашата страница с предстоящи завой и след това се връща към настоящият път. Ако пътят по който в момента навигирате е единствената възможна опция, nuvi може да не направи нов път.

Добавяне на Междинна точка

1. Докато навигирате по маршрут натиснете **Menu > Where to?**
2. Изберете нов адрес.
3. Натиснете **Go!**.
4. Натиснете **Add as Via Point**, за да добавите този адрес като междинна точка преди вашата крайна дестинация.

ИЛИ

Натиснете **Set as new Destination**, за да направите тази точка (адрес) нова крайна дестинация.

Използване на TracBack™

Натиснете **Накъде? > TracBack**, за да прегледате вашата оставена следа. Натиснете **Save**, за да запаметите следата в Любими. Натиснете **Go!**, за да направите маршрут по изминатата следа.

Обезопасяване на Вашето nuvi.

1. Натиснете **Tools > Settings > Garmin Lock**.
2. Въведете 4 цифрен PIN код и шофирайте до “тайно” местоположение, където при забрива на PIN кода може да отключите nuvi.



БЕЛЕЖКА: Ако забравите вашият PIN и “тайно” местоположение, трябва да върнете nuvi в Garmin, за да бъде отключено. Вие също трябва да изпратите валиден документ или доказателство за закупуване на уреда.

©2008 Garmin Ltd. или нейните филиали.

Garmin®, nuvi® или TracBack® са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните филиали, регистрирани в САЩ или други държави.

GarminLock™ е търговска марка на Garmin Ltd. или нейните филиали.

Тези търговски марки не могат да бъдат използвани без изричното съгласие на Garmin. microSD™ е търговска марка на SD Card Association. Други търговски марки и търговски имена са на тези на техните уважавани собственици.