

GPSMAP 4000 СЕРИИ

БЪРЗО РЪКОВОДСТВО



Намиране на морски служби и навигация до тях

За да намерите морска служба от настояща точка:

1. От главното меню изберете [Where To](#).
2. Изберете категорията морска служба , до която искате навигация.
Уреда показва списък с 50-те най- близки места и разстоянията до тях.
3. Изберете морската служба , до която искате навигация. Ще се появи екран, съдържащ информация за избраната морска служба.
4. Изберете [Navigate > Where To](#).
5. Следвайте линията, начертана на екрана.



Списък на морските служби



Навигация


Маркиране на точка

Маркиране на настояща дестинация като точка:

1. От който и да е екран, изберете [MARK](#).

- Изберете **Edit Waypoint** за да обозначите специфично име, символ , дълбочина на водата, температура на водата или позиция. Изберете **Back** или **Home** за да се върнете на началната страница.

Създаване на нова точка в навигационната морска карта:

- От началната страница, изберете **Charts > Navigation Chart**.
- Натиснете джойстика (**Rocker**) , използвайте стрелката  за да подчертаете мястото , което искате да обозначите като точка .
- Изберете **Create Waypoint**.




Navigation Chart



Екран за създаване на точка.

Навигация до дестинация от морската карта

1. Изберете **Charts > Navigation Chart**.
2. Натиснете **Rocker** , използвайте стрелката  за да подчертаете мястото , до което искате навигация.
3. Изберете **Navigate To**.
4. Изберете **Go To** за навигация директно до мястото, или изберете **Route To** за да създадете специфичен маршрут то мястото.
5. Следвайте линията , създадена на морската карта.



Избиране на мястото



Навигация

Редактиране или изтриване на съществуваща точка

Редактиране на точка:

1. Изберете [Information > User Data > Waypoints](#) от началната страница.
2. Изберете точката, която искате да редактирате.
3. Изберете [Edit Waypoint](#).
4. Изберете признака , който искате да промените ([Name](#), [Symbol](#), [Depth](#), [Water Temp](#) , [Position](#)).

Изтриване на точка:


1. Изберете [Information > User Data > Waypoints](#) от началната страница.
2. Изберете точката , която искате да изтриете.
3. Изберете [Delete](#).



Настройки на точките.

Включване и изключване на уреда

Включване на уреда:

1. Натиснете и отпуснете  бутона за включване и изключване.
2. Когато се появи екранът Warning изберете **SELECT** , за да приемете предупрежденията за внимание и за да влезнете в началната страница.



Изключване на уреда:

1. Натиснете и задържете  бутона за включване и изключване.

Ако е свързан един картограф , уреда ще се изключи. Ако се свързани повече картографи , Ви пита дали искате да изключите цялата система.

- Изберете **Yes** за да изключите цялата система, или изберете **No** за да поставите уреда в режим Sleep.

Използване на функцията човек зад борда (МОВ)

За да маркирате мястото на МОВ

- Изберете бутона **Mark** , от който и да е екран.
- Изберете **Man Overboard**.
- Следвайте създадената ,от моркста карта, линия , обратно до мястото , на което е била активирана МОВ.

Изтриване на МОВ:


- Изберете **Information > User Data > Waypoints** от началната страница.
- Изберете МОВ , която искате да изтриете.
- Изберете **Delete**.



Човек зад борда (МОВ).

Настройка на задното осветление


Настройка на нивото на задното осветление:

1. При включен уред , натиснете и отпуснете  бутона за включване и изключване.
2. Изберете **Backlight**.
3. За да се настрои автоматично задното осветление, в зависимост от обкръжаващата светлина , натиснете **Auto**.



За да настроите ръчно задното осветление използвайте джойстика , колчетата +/- или Up или Down.

Настройка на цветовете:

1. Натиснете и отпуснете  бутона за включване и изключване.
2. Изберете **Color Mode**.
3. Изберете **Day, Night** или **Auto**.

Използване на комбинирани екрани

За да имате достъп и да смените комбинираните екрани:



1. Изберете **Combinations > Unused Combo** от началната страница (ако е възможно).

Или

Докато гледате комбиниран екран ,
натиснете **MENU** и изберете **Change Combination**.

- Изберете **Num Functions** за да смените броя на комбинираните екрани (1-3).Изберете комбинирания екран за да смените екрана.(Когато избирате екран за предназначени, можете да избирате само от възможностите на вашия уред).
- Изберете **Done**.

