



**Бързо Ръководство**

# **zūmo™ 500/550**



*the personal motorcycle navigator*

© 2006 Garmin Ltd. или нейните филиали

Garmin® е регистрирана търговска марка, и zūmo™ е търговска марка на Garmin Ltd. Или нейните филиали и не може да се ползва без изричното разрешение на Garmin.

Надписът Bluetooth® и неговото лого се притежават от Bluetooth SIG, Inc., и тяхната употреба от Garmin е вследствие на закупен лиценз.

За последните безплатни софтуерни ъпдейти (не включва картографски данни), когато и да сте закупили уреда си, моля посетете уеб-сайта на Garmin на [www.garmin.com](http://www.garmin.com).



### **Важна Информация**

Това ръководство осигурява кратки инструкции за различни операции с вашето züto. Добре е да пазите това ръководство в жабката на вашия мотоциклет.

**ВНИМАНИЕ:** В горещи дни не оставяйте вашия GPS в превозното средство. За да предотвратите повреди, вземете уреда със себе си, или го пхнете в жабката. Вижте спецификациите в *Ръководството на Потребителя*.

**ВНИМАНИЕ:** За да предотвратите повреда на екрана не оставяйте остри предмети в преносимото калъфче.

### **Спецификации**

- Водоустойчивост: IPX7 (издържа 30мин на 1м под вода).
- Захранване: 12/24 VDC
- Батерия: Rechargeable, сменяема, литиево-йонна
- Живот на батерията: Напълно заредена – до 4 часа.
- За повече информация, моля прегледайте *Ръководството на Потребителя (Owners Manual)*.

## **Поглед върху Вашето züto**

**A** Бутон Power

**B** Zoom in и увеличаване на звука или яркостта

**C** Zoom out и намаляване на звука или яркостта

**D** Бутон Page – върти страниците карта, Trip Information, Media Player и Phone Menu. Натиснете и задръжте за настройка на яркостта.



**E** Бутон Speak – натиснете за да настроите нивото на звука. Натиснете и задръжте за известяване на гласови посоки.




*Mini-USB порт  
за AC адаптер,  
USB Mass Storage  
режим, и за  
ъпдейт на софтуера*

*Процел  
за SD-  
карта*

### ***Reset-ване на Вашето zümo***

Ако вашият уред “забие” (“зацikli”), натиснете и задръжете бутона  **Power** и задръжете  .

### ***Настройване на Вашето zümo***

За да включите вашето zümo, натиснете и задръжете бутона  **Power**. Следвайте инструкциите от екрана.

### ***Зареждане на Батерията***

За да зарядите вашето zümo, свържете го с източник на енергия ползвайки 12/24 VDC кабела или AC адаптора.

### ***Прихващане на Сателити***


Излезте на открито, далеч от високи сгради и дървета. Включете zümo-то. Прихващането на сателитните сигнали отнема няколко минути.



- тези линии посочват силата на GPS-сигнала. Когато линиите са зелени, вашето zümo е прихванало достатъчно сателитни сигнали, и вие можете да започнете навигацията.

### ***Калибриране на Тъч-Скринна (екрана)***

Ако екрана не реагира правилно, можете да го калибрирате.

Изключете уреда. Натиснете и задръжете бутона  **Power** за около една минута докато не се появи екранът Calibration. Следвайте инструкциите от екрана.


## Употреба на Страницата Меню

- A** Показва силата на сателитните сигнали.
- B** Показва статус за връзката с телефон и слушалки.
- C** Показва статус за батерията.
- D** Натиснете за намиране на дестинацията.
- E** Натиснете за да видите картата.
- F** Натиснете за да отворите менюто с опции за телефона Phone (когато уреда е свързан с мобилен телефон чрез Bluetooth®).
- G** Натиснете за да видите данни за трафик (изисква антена или приемник, плюс абонамент).
- H** Натиснете за да отворите Media Player. Можете да слушате MP3-файлове и XM радио (изисква антена и абонамент).
- I** Натиснете за да изведете настройките на зүто-то.



## Следване на Вашия Маршрут

- Ползвайте за промяна мащаба на картата.
- Натиснете за извеждане на стр. Меню.
- Натиснете за извеждане на страницата Trip Information.





Натиснете за преглед на завоите в маршрута.

Натиснете за съхраняване на текущото ви място.

Натиснете за извеждане на страницата Next Turn.

## Употреба на Свойствата за Трафик

Ползвайки FM TMC Traffic Receiver или XM Smart Antenna, вие можете да получавате на вашето zūmo данни за трафик. От страницата Карта (Map), натиснете  или  когато има задръстване на текущият път или върху вашия маршрут. Изберете параграф от списъка за да видите подробности, и после натиснете **Avoid**.

За повече информация относно аксесоари за zūmo и абонаменти, идете на сайта [www.garmin.com/products/zumo](http://www.garmin.com/products/zumo).



## Употреба на Показателя за Гориво

1. От страницата Карта (Map), натиснете **Speed** за да отворите страницата Trip Information.
2. Натиснете **Reset > Miles/Kilometers Per Tank**.
3. Въведете количество, и натиснете **Done**.
4. Появява се съобщение когато ви остават само 30 мили (около 48.3км) с горивото в резервоара.
5. Натиснете  за да потърсите за бензиностанция в близост до вас.
6. За да направите reset, идете до страницата Trip Information, и натиснете Показателя > **Yes**.



Показателя за гориво


## Заклучване на Вашето zūmo

1. От страницата Menu, натиснете  >  **Garmin Lock**.
2. Натиснете **OK**, и въведете 4-цифрен PIN.
3. Въведете отново вашият 4-цифрен PIN.
4. Натиснете **OK**.
5. Шофирайте до желаното от вас security-място, и натиснете **Set**.
6. Всеки път, когато включите вашето zūmo, въвеждайте 4-цифрения PIN или шофирайте до security-мястото.

## **Употреба на Hands-Free Свойствата**

Чрез технологията Bluetooth може да се установи безжична връзка между устройства, например между мобилен телефон, безжични слушалки, и zümo-то.

### **За да свържете устройствата ползвайки настройките на zümo:**

1. Уверете се, че вашите устройства (телефон и слушалки) се са съвместими с вашето zümo ([www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth)).
2. От страницата Menu на zümo-то, натиснете  > **Bluetooth**.
3. Натиснете бутона **Add/Change**, който се намира до **Connect Phone** или **Connect Headset**.
4. Активирайте Bluetooth-а на вашето устройство, и активирайте режим Find Me / Discoverable / Visible. Тези настройки може да са в меню Bluetooth или Connections.
5. Натиснете **OK** във вашето zümo.
6. Изберете вашето устройство, и натиснете **OK**.
7. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN-кода на zümo – 1234 – във вашия телефон.
8. Следващия път когато включите вашето zümo, то автоматично ще опита да се свърже с последното устройство с което е било свързано.